

## Installazione

### Munirsi del seguente occorrente:

Acetato di Etile (Acetone)  
Alcool Isopropilico al 90%  
TNT (Tessuto non tessuto) altrimenti panni morbidi  
Nastro Carta  
Taglierino con lama nuova  
Rullino per comprimere

## Qualche consiglio per installare Boateak

Innanzitutto si consiglia di procedere all'installazione con temperature tra i 10°C e Max 40°C questo per favorire la catalizzazione dell'adesivo e avere una maggior presa.

Evitare assolutamente una volta posata la sagoma di voler correggere la posizione tirando o comprimendo la stessa.

Attendere almeno 24 ore dopo l'installazione affinché l'adesivo possa aderire perfettamente alla superficie.

Per posare il Boateak su materiali preesistenti come vecchio teak, compensati marini ecc. trattare prima gli stessi con prodotti specifici come impregnanti o resine, questo li renderà impermeabili non permettendo all'umidità o peggio all'acqua di penetrare facendoli dilatare e provocare il distacco del Boateak.

### Preparazione delle superfici:

Trattare le superfici su cui dobbiamo installare Boateak pulendole a fondo da sporco, muffe, grasso, ecc. con l'acetone, attendere qualche minuto l'evaporazione completa dell'acetone e ripassare con l'alcool

### Applicazione delle sagome:

Prima di rimuovere il supporto di carta sul retro della Sagoma, disporre le stesse nelle posizioni designate per verificare che l'orientamento e la spaziatura siano conformi al progetto.

Una volta identificata la prima sagoma da installare, capovolgerla in modo che il biadesivo sia rivolto verso l'alto.

Con il taglierino tagliare con attenzione la carta del biadesivo dal centro del pannello verso i bordi, prestando attenzione che la stessa non si strappi. Assicurati di non premere troppo per evitare di tagliare anche il Boateak.

Adesso staccare 4-5 cm di carta cerata e ripiegarlo su se stesso, stessa operazione per il lato opposto, una volta completata l'operazione riposizionare i lembi appena ripiegati come in origine così da ricoprire l'adesivo sottostante.

Capovolgiamo la sagoma e la posizioniamo dove intendiamo installarla, con il nastro carta provvediamo a fissarlo su un lato così da non farlo spostare dalla posizione designata, adesso solleviamo il lato libero, ci aiutiamo con la piega fatta precedentemente a staccare la carta cerata di protezione e con attenzione distendiamo la parte di sagoma nella sua posizione. Qui dobbiamo fare molta **ATTENZIONE!!** Non dovrà rimanere aria tra la superficie e la sagoma altrimenti con l'esposizione al sole si distaccherà provocando bolle antiestetiche. Adesso ripetiamo l'operazione dalla parte opposta.

Siamo alla fine, non ci resta che utilizzare il rullino per pressare in maniera uniforme su tutti i bordi della sagoma, così eviteremo che l'acqua possa infiltrarsi.